

Pentair® Water			DRW. DR090006		SPARE-PARTS																						
SPARE-PARTS			VLR8		PUMP MODEL																						
RECOMMEN DED PARTS KIT	KIT REF. Nr.	COMPONENT REF. Nr.	COMPONENT DESCRIPTION	VLR 8-20A M	VLR 8-20A T	VLR 8-30A M	VLR 8-30A T	VLR 8-40A M	VLR 8-40A T	VLR 8-50A T	VLR 8-60A T	VLR 8-80A T	VLR 8-100 A T	VLR 8-120 A T	VLR 8-140F T	VLR 8-160F T	VLR 8-180F T	VLR 8-200F T									
	82	339	ROD		4 pc		4 pc		4 pc		4 pc		4 pc		4 pc		4 pc		4 pc								
		214	WASHER	ZBR32760	4 pc	ZBR32770	4 pc	ZBR32780	4 pc	ZBR32790	4 pc	ZBR32800	4 pc	ZBR32810	4 pc	ZBR32820	4 pc	ZBR32830	4 pc								
		97	NUT (TIE ROD LOCKING -)		4 pc		4 pc		4 pc		4 pc		4 pc		4 pc		4 pc		4 pc								
	200	66	SCREW										ZBR32880						2 pc								
		274	GUARD COUPLING SCREW																2 pc								
		237	SCREW (COUPLING -)																4 pc								
		105	SCREW																4 pc								
		273	RING (STOP -)																1 pc								
		4	SCREW																4 pc								
		417	PIN																1 pc								
	201	5	PLUG (FILL -)																2 pc								
		78	NOZZLE (AIR -)																1 pc								
		6	GASKET (FILL/DRAIN PLUG -)																1 pc								
		87	O-RING (SHUTTER -)										ZBR32890						1 pc								
		25	O-RING (PUMP BODY -)																2 pc								
		333	PLUG (SIDE -)																1 pc								
		67	WASHER																0 pc								
*	371	482	ADJUSTMENT SPACER										ZBR22310						1 pc								
		266	SEAL (STATIONARY -)																1 pc								
		267	SEAL (ROTATING -)																1 pc								
	323	21	IMPELLER																1 pc								
		478	SPACER																1 pc								
		277	SUPPORT (GUIDE RING -)										ZBR33120						1 pc								
		276	RING (GUIDE -)																1 pc								
		9	DIFFUSER																1 pc								
	373	21	IMPELLER																1 pc								
		477	SPACER																1 pc								
		478	SPACER										ZBR32900						1 pc								
		277	SUPPORT (GUIDE RING -)																1 pc								
		276	RING (GUIDE -)																1 pc								
		9	DIFFUSER																1 pc								
	374	21	IMPELLER																1 pc								
		479	SPACER																1 pc								
		276	RING (GUIDE -)										ZBR33130						1 pc								
		277	SUPPORT (GUIDE RING -)																1 pc								
		487	BEARING																1 pc								
		290	CHAMBER (DIFFUSER-BEARING-RING INTERM. -)																1 pc								
	384	288	BASE (PUMP -)	ZBR33140														1 pc	ZBR33150	1 pc							
	402	488	COMPLETE MOTOR	ZBR21210	1 pc	ZBR21220	1 pc	ZBR30710	1 pc	ZBR21230	1 pc	ZBR30720	1 pc	ZBR21300	1 pc	ZBR30730	1 pc	ZBR21250	1 pc	ZBR26630	1 pc	ZBR31110	1 pc	ZBR33530	1 pc		
		232	SHAFT																								
	404	166	WASHER (SEAL COMPRESSION -)	ZBR33160	1 pc	ZBR33170	1 pc	ZBR33180	1 pc	ZBR33190	1 pc	ZBR33200	1 pc	ZBR33210	1 pc	ZBR33220	1 pc	ZBR33230	1 pc	ZBR33240	1 pc	ZBR33250	1 pc	ZBR33260	1 pc	ZBR33270	1 pc
		71	WASHER																								
		73	NUT																								
	405	275	PIN (MOTOR COUPLING -)	ZBR33280	1 pc	ZBR33290	1 pc	ZBR33280	1 pc	ZBR33290	1 pc	ZBR33300	1 pc	ZBR33310	1 pc	ZBR33320	1 pc	ZBR33330	1 pc	ZBR33340	1 pc	ZBR33350	1 pc	ZBR33360	1 pc		
		237	SCREW (COUPLING -)																								
		103	COUPLING (MOTOR PUMP -)																								
	406	27	LANTERN	ZBR33320	1 pc	ZBR33330	1 pc	ZBR33320	1 pc	ZBR33330	1 pc	ZBR33340	1 pc	ZBR33350	1 pc	ZBR33360	1 pc	ZBR33370	1 pc	ZBR33380	1 pc	ZBR33390	1 pc	ZBR33400	1 pc		
	411	274	GUARD COUPLING SCREW	ZBR30350	2 pc	ZBR30360	1 pc	ZBR30350	2 pc	ZBR30360	1 pc	ZBR30350	2 pc	ZBR30360	1 pc	ZBR30350	2 pc	ZBR30360	1 pc	ZBR30350	2 pc	ZBR30360	1 pc	ZBR30350	2 pc		
		414	GUARD COUPLING																								
	452	284	INTERCONNECTOR (COMPLETE SUCTION -)																								
		21	IMPELLER																								
		435	SPACER																								
		276	RING (GUIDE -)																								
		277	SUPPORT (GUIDE RING -)																								
		417	PIN																								
	474	25	O-RING (PUMP BODY -)	ZBR33380	2 pc	ZBR33390	2 pc	ZBR33400	2 pc	ZBR33410	2 pc	ZBR33420	2 pc	ZBR33430	2 pc	ZBR33440	2 pc	ZBR33450	2 pc	ZBR33460	2 pc	ZBR33470	2 pc	ZBR33480	2 pc	ZBR33490	2 pc
		83	SLEEVE																								
*	475	276	RING (GUIDE -)																								
		277	SUPPORT (GUIDE RING -)																								
	483	486	CONICAL SPRING																								
		308	CHAMBER (UPPER - WITH DIFFUSER)																								
	484	6	GASKET (FILL/DRAIN PLUG -)																								
		86	PLUG (RECYCLING -)																								
		87	O-RING (SHUTTER -)																								
		476	BUSHING																								
	498	21	IMPELLER	ZBR33540	1 pc	ZBR33540	1 pc	ZBR33540	1 pc	ZBR33540	1 pc	ZBR33540	1 pc	ZBR33540	1 pc	ZBR33540	1 pc	ZBR33540	1 pc	ZBR33540	1 pc	ZBR33540	1 pc	ZBR33540	1 pc		
		479	SPACER																								
		276	RING (GUIDE -)																								
		277	SUPPORT (GUIDE RING -)																								
		477	SPACER																								
		487	BEARING																								
		290	CHAMBER (DIFFUSER-BEARING-RING INTERM. -)																								

Ricambi validi per i modelli con codice E3Axxxxx /E3Dxxxxx, per i modelli dove in etichetta non è presente alcun codice prodotto contattare il ns. ufficio Post-Vendita
 Spare parts valid for models E3Axxxxx/E3Dxxxxx. For models which is not indicated Part number, please contact our After Sales
 Pièces détachées valables pour les modèles E3Axxxxx/E3Dxxxxx. Pour les modèles pour lesquels il n'y pas d'indication, veuillez contacter notre Service Après Vente
 Ersatzteile gültig für Modelle mit Artikel Nummer E3Axxxxx /E3Dxxxxx Für Modelle, die kein Artikel Nummer, bitte nehmen Sie Kontakt mit unser Service Büro