


# Оборудование: АВР 10

Схема: БАЗОВАЯ

## АВР 10 (220В)



№	Код ЛИТ	Полное описание	Кол-во	Примечание
1	0105.001600	Корпус	1	
2	0105.001650	Щиток	1	
3	0105.001700	Компонентная панель	1	
4	0105.001750	Разъём 5 контактов	1	
5	0105.001800	Разъём под провод	3	
6	0105.001850	Трансформатор	1	
7	0105.001900	Коннектор CLX2-2508	2	
8	0105.001950	Контактная группа.	1	
9	0105.002000	Пластина контактной группы.	1	
10.мод 1	0105.002050	Контрольная плата KHATS V1.7 2015г.	1	
10.мод 2	0105.002051	Контрольная плата KHATS V1.8 2017г.	1	
10.мод 3	0105.002052	Контрольная плата KHATSKZQ-V1 2019г.	1	
11	0105.002100	Кнопка запуска	1	
12	0105.002150	Пружина	2	
13	0105.002200	Дверная шпилька	2	
14	0105.002250	Шайба гроверная	3	
15	0105.002300	Замок	1	
16	0105.002350	Гайка	4	
17	0105.002400	Болт	4	
18	0105.002450	Гайка	4	
19	0105.002500	Проставка	4	
20	0105.002550	Гайка	7	
21	0105.002600	Гайка	8	
22	0105.002650	Шайба гроверная	8	
23	0105.002700	Болт	2	
24	0105.002750	Болт	6	
25	0105.002800	Болт	3	
26	0105.002850	Контрольная лампа красная 220V	1	
27	0105.002900	Контрольная лампа зелёная 220V	1	
28	0105.002950	Контрольная лампа зелёная 12V	1	
29	0105.003000	Контрольная лампа красная 12V	1	
30	0105.001951	Группа контактная в сборе.	1	
31	0105.001775	Кабель управления	1	