



A

B

C

D

A

B

C

D

1

2

3

4

1

2

3

4

CN1  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

CN3  
2  
1  
XH-2

CN14  
2  
1  
VH-2

CN4  
2  
1  
VH-2  
枪开关

切割机接通输出继电器

电磁阀

高频继电器

J2  
SMI-12VDC-SL-A