



АВР 20Т (380В)



№	Код ЛИТ	Полное описание	Кол-во
1	0105.001600	Корпус	1
2	0105.001650	Щиток	1
3	0105.001700	Компонентная панель	1
4	0105.001750	Разъём 5 контактов	1
5	0105.001800	Разъём под провод	3
6	0105.001850	Трансформатор	1
7	0105.001900	Коннектор	2
8	0105.001901	Контактная группа. См. поз. 30	1
9	0105.001902	Пластина контактной группы. См. поз. 30	1
10. мод 1	0105.001903	Контрольная плата KHATS-V2.6 (Ca18HLPURU01058) (модификация 2018)	1
10. мод 2	0105.001905	Контрольная плата KHATS-V8.5 (Ca19HLPURU01009) (модификация 2019)	0
10. мод 3	0105.001906	Контрольная плата KHATSKZQ-V1 (KHATS-V8.7 (модификация 2020))	0
11	0105.002100	Кнопка запуска	1
12	0105.002150	Пружина	2
13	0105.002200	Дверная шпилька	2
14	0105.002250	Шайба гроверная	3
15	0105.002300	Замок	1
16	0105.002350	Гайка	4
17	0105.002400	Болт	4
18	0105.002450	Гайка	4
19	0105.002500	Проставка	4
20	0105.002550	Гайка	7
21	0105.002600	Гайка	8
22	0105.002650	Шайба гроверная	8
23	0105.002700	Болт	2
24	0105.002750	Болт	6
25	0105.002800	Болт	3
26	0105.002850	Контрольная лампа красная 220V	1
27	0105.002900	Контрольная лампа зелёная 220V	1
28	0105.002950	Контрольная лампа зелёная 12V	1

29	0105.003000	Контрольная лампа красная 12V	1
30	0105.001904	Группа контактная в сборе. Поз.8+9	1
31	0105.001775	Кабель управления	1

Схема:ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



1:1	Three Phase ATS Scheme	
2016. 7. 4		
制图	校核	