


КБ 470 М3




№	Код ЛИТ	Полное описание	Название EN	Кол-во	Примечание
1	0400.130100	Рукоятка резиновая	Grip	2	
2	0400.301200	Рычаг газа	Throttle control	1	
3	0400.130201	Рычаг сцепления	Clutch handle	1	
4	0400.301100	Выключатель зажигания, L 150см, 2 провода	1.5m switch	1	
5	0400.280500	Рама руля	Armrest Frame	1	
6	0400.280600	Болт М16х150	Screw M16*150	1	
7	0400.280900	Зубчатая опора рукоятки	Gear	1	
8	0400.280700	Гайка рукоятки специальная	Nut	1	
9	0400.091100	Болт М8х16	Screw M8*16	4	
10	0400.280800	Фиксатор рукоятки	Lock handle	1	
11	0400.290410	Насадка рукоятки резиновая	Corn grip	2	
12	0400.281010	Консоль крепления рукоятки	Handle support	1	
13	0400.281210	Крышка рычага	Lever cover	1	
14	0400.132000	Болт фланцевый М6х14	Screw M6*14	2	
15	0400.301310	Рычаг переключения передач нижний	Gear level bottom	1	
16	0400.301410	Рычаг переключения передач верхний	Gear level top	1	
17	0400.281500	Шплинт 2х20	Cotter 2*20	3	
18	0400.281400	Палец 5х25	Pin Blot 5*25	3	
19	0400.314000	Редуктор в сборе.	Iron gearbox	1	
19.1	0400.140050	Прокладка коробки передач	Iron gearbox washer	1	
19.2	0400.314100	крепление троса	Clutch cable fix part	1	
20	0400.140070	трос дроссельной заслонки	Throttle cable	1	
21	0400.286500	Трос сцепления	Clutch cable	1	

№	Код ЛИТ	Полное описание	Название EN	Кол-во	Примечание
22	0400.314120	Кронштейн крыла левый передний.	Splash guard support	1	
22.1	0400.314140	Кронштейн крыла правый передний.	Splash guard support	1	
23	0400.308900	болт М8х60	Screw M8*60	1	
24	0400.285600	Винт фланцевый М8*20	Screw M8*20	2	
25	0400.283700	Сошник	Depth skid	1	
26	0400.305300	Болт М10х90	Screw M10*90	1	
27	0400.091100	Болт фланцевый М8х16	Screw M8*16	18	
28	0400.314160	Кронштейн крыла левый задний.	Splash guard support left	1	
28.1	0400.314180	Кронштейн крыла правый задний.	Splash guard support right	1	
29	0400.129700	Гайка М8	Screw M8	9	
30	0400.314200	Крыло левое	80 Left splash guard	1	
31	0400.314300	Фаркоп	80 depth skid support	1	
32	0400.283600	Кронштейн сошника	80 behind connector	1	
33	0400.128500	Палец под шплинт	Pin Blot 10*40	1	
34	0400.107800	Шплинт	B pin 2.5	3	
35	0400.091500	Болт М8х25	Screw M8*25	2	
36	0400.314320	Гровер	Washer 8	2	
37	0400.314340	Шайба плоская	Washer 8*25*2	2	
38	0400.314350	Палец	Pin blot	2	
39	0400.305400	Болт М10х65	Screw M10*65	2	
40	0400.302300	Коннектор	Front connector	1	
41	0400.314407	Платформа двигателя	Engine sheet	1	
42	0400.132100	Штифт 10*50	Pin blot 10*50	2	
43	0400.302500	Рукоятка передняя	80 Front handle	1	
44	0400.314250	Крыло правое	80 Splash guard right	1	
45	0400.090200	Болт ведомого ролика	Screw M8*40	4	

46	0400.302700	Двигатель в сборе 170F (вал кор.)	Engine	1	
47	0400.314450	Втулка 8х16х9	Bushing 8*16*9	1	
48	0400.302800	Натяжной блок А	Tension block A	1	
49	0400.297400	Болт фланцевый М8х20	Screw M8*20	3	
50	0400.314500	Натяжной блок В	Tension block B	1	
51	0400.303000	Натяжной блок С	Tension block C	1	
52	0400.314550	Кронштейн троса	Cable support	1	
53	0400.285000	Ограничитель ремня	Belt support	1	
54	0400.132000	Болт фланцевый М6х14	Screw M6*14	2	
55	0400.314600	Шкив редуктора	Follow up pulley	1	
55.1	0400.314620	Втулка шкива	wahser Follow up pulley	1	
56	0400.303300	Шкив двигателя.	Driven pulley	1	
57	0803.092600	Шпонка 4.4х4.7х45	groove	1	
58	0400.283300	Суппорт шкива	Pulley support	2	
59	0400.314640	Болт М6х10	Screw M6*10	6	
60	0400.284200	Гайка фланцевая М6	Nut M6	1	
61	0400.314700	Кожух ремня.	Belt cover	1	
62	0400.314400	Ремень ВХ900	Belt	2	
63	0400.305500	Кольцо стопорное 12мм	ClipФ12	2	
64	5001.000201	Подшипник 6201RS	Bearing 6201	2	
65	0400.314800	Ролик натяжения	Tension block	1	
66	0400.305600	Шайба 6х20х1.5	Washer 6*20*1.5	1	
67	0400.314850	Кронштейн ролика натяжения	Tession roller support	1	
68	0400.314900	Цапфа ролика натяжения	Tession roller shaft	1	
69	0400.282600	Шайба пластмассовая 8.0	Plastic Washer 8.0	1	
70	0400.088200	Гайка М8	Screw M8	1	
84	0400.127800	Гайка стопорная М10	Nut M8	3	
85	0400.304000	Пружина натяжного ролика	Lock nut M10	1	
90	0400.132000	Болт фланцевый М6х14	Spring	1	


КБ 470
170F



№	Код ЛИТ	Полное описание	Название EN	Кол-во	Примечание
1	0104.016000	Болт фланцевый М6х8	bolt M6×7	3	
2	0104.107410	Стартер ручной в сборе	starter	1	0104.059700
3		Выключатель зажигания.	engine switch	1	не используется в данной модификации
4	1500.005600	Болт	bolt M6×12	4	
5	0104.061100	Кожух	engine comp	1	
6	0400.231000	ШпилькаМ8х--35	Nut M14x15	1	
7	0104.018800	Обойма запуска двигателя от ручного стартера	starter cup	1	
8	0101.029900	Крыльчатка	fan	1	
9	0400.231040	Маховик	fly wheel	1	
10	0104.016000	Болт фланцевый М6х8	bolt M6x16	1	
11		Диод.	separator	1	не используется в данной модификации
12	1500.005600	Болт	bolt M6×12	1	
13	0400.188400	Дефлектор	fly wheel side cover	1	
14	1601.060100	Картер в сборе	crankcase	1	
15	0104.010900	Пробка	bolt M10x12	2	
16	0400.232000	Шайба10х16х1,5	gasket 10x16x1	2	


17		Ось.	rpm gear pin	1	Сборка см. поз.112
18		Шайба 6мм.	ring 6	1	Сборка см. поз.112
19		Шайба 6x15x0,5.	ring 6x15x0.5	1	Сборка см. поз.112
20		Шестерня регулятора.	rpm gear	1	Сборка см. поз.112
21		Шайба 6x15x0,5.	ring 6x15x0.5	1	Сборка см. поз.114
22		Колпачок.	linging	1	Сборка см. поз.112
23	1500.001500	Рычаг	rock gun	1	
24	1500.002200	Шайба	gasket ф6	1	
25	0104.019900	Пружина	back up spring	1	
26	0104.020000	Тяга	rpm gun	1	
27	0104.019700	Рычаг дроссельной заслонки	rpm arm	1	
28	0104.019600	Болт с квадратной головкой М6х21	square bolt	1	
29	1500.002300	Шплинт	spring pin	1	
30	1500.002200	Шайба	gasket ф6	1	
31	0104.019500	Пружина акселератора КБ 506	rpm spring	1	
32	1500.011800	Гайка	Nut M6	1	
33	0104.016100	Болт М6х10	Bolt M6x12	2	
34	0400.231070	Акселератор в сборе КБ 506	rpm base	1	
35	0104.019000	Катушка зажигания в сборе БЭС3500PM	ignition	1	
36	0400.191700	Болт	bolt M6x25	2	
37		Датчик уровня масла	oil alert system	1	не используется в данной модификации
38	0101.230900	Сальник Ø41.25X25X6 мм	oil seal	1	
39	5001.001000	Подшипник6205/Р	bearing 6205	1	
40		Крышка шатуна.	connect rod cover	1	Сборка см. поз.110
41		Болт шатуна.	bolt	2	Сборка см. поз.110
42		Шпонка	key	1	Сборка см. поз.110
43	0400.301000	Коленвал в сб.	crankshaft	1	
44	0104.012500	Прокладка крышки картера СГБ3000Р ПРО	crankcase gasket	1	
45	0104.012400	Штифт направляющий Ø8х14 мм	pin	2	
46	5001.001000	Подшипник6205/Р	bearing 6205	1	
47	0101.230900	Сальник Ø41.25X25X6 мм	oil seal	1	
48	1601.060200	Крышка	crankcase cover	1	
49	1601.060300	Щуп	oil plug	2	
50	0104.011900	Болт фланцевый М8х32	bolt M8x33	6	
51	0101.231900	Распредвал	camshaft	1	
52	0104.016700	Дефлектор	cool guide board	1	
53	1500.005600	Болт	bolt M6x12	2	
54	0104.010500	Шпилька	bolt	2	
55	0104.010000	Прокладка	muffler gasket	1	
56	1601.060400	Глушитель в сб.	muffler	1	
57		Шайба 8мм	gasket 8	2	
58		Шайба пружинная 8мм	spring gasket 8	2	
59	0400.190800	Гайка М8	nut M8	2	
60	1500.005600	Болт	bolt M6x12	4	
61	1601.060500	Крышка	cylinder head cover	1	
62	0104.009700	Трубка	breath pipe	1	
63	1500.000300	Прокладка	breath gasket	1	
64		Гайка.	nut	2	Сборка см. поз.111
65		Гайка.	nut	2	Сборка см. поз.111
66		Коромысло.	rock arm	2	Сборка см. поз.111
67		Болт.	bolt	2	Сборка см. поз.111
68	0104.013800	Пластина направляющая в сборе	guide board	1	
69	1500.001000	Свеча	spark plug	1	0803.048300
70	1500.004500	Тарелка впускного клапана КБ 506	intake valve spring base	1	
71	1500.004600	Тарелка выпускного клапана КБ 506	exhaust valve spring base	1	
72	0400.234700	Вращатель клапана КБ 506	top cover	1	
73	0104.014300	Пружина клапана	vlave spring	2	
74		Сальник клапана.	valve oil seal	1	
75	1500.000900	Болт	bolt M8x55	4	

76	1601.060600	Головка	cylinder head	1	
77	1500.000800	Штифт	pin	2	
78	1601.060700	Клапан	intake valve	1	
79	1601.060800	Клапан	exhaust valve	1	
80	1601.060900	Прокладка головки цилиндра КБ506	cylinder head gasket	1	
81		Кольцо поршневое.	1st piston ring	1	Сборка см. поз.109
82		Кольцо поршневое.	2nd piston ring	1	Сборка см. поз.109
83		Кольцо поршневое.	piston ring a	2	Сборка см. поз.109
84		Кольцо поршневое.	piston ring b	1	Сборка см. поз.109
85	1601.061000	Поршень	piston	1	
86	0104.012700	Стопорное кольцо пальца поршня КБ 506	piston pin block ring	2	
87	0200.024300	Палец поршневой 18х54мм	piston pin	1	
88	0104.056400	Шток	push rod	2	
89	1601.061100	Толкатель	rod	2	
90		Шатун.	connect rod	1	Сборка см. поз.110
91	0400.191200	Гайка фланцевая М6	Nut M6	2	
92	1601.061200	Фильтр воздушный в сборе КБ 506	air filter	1	
93	0104.017200	Прокладка фильтра воздушного КБ470	air filter gasket	1	
94	0400.250130	Карбюратор Р19	carburetor	1	
95	0104.017100	Прокладка	gasket	1	
96	0101.028400	Проставка	block board	1	
97	0101.028500	Прокладка	gasket	1	
98	0400.186900	Шпилька	bolt	2	
99	0400.270100	Крышка бака топливного.. КБ 506	fuel tank cap	1	
100	0400.299100	Держатель	filter clip	1	
101	0400.299200	Фильтр топливный КБ60Н	fuel filter	1	
102	0400.239700	БолтМ6х19-30флн	bolt m6x28	1	
103	1601.061400	Бак	fuel tank	1	
104	1601.061500	Штуцер бака топливного КБ 506	Fuel pipe connector	1	
106	0400.191200	Гайка фланцевая М6	nut m6	1	
107	0400.191600	Трубка	fuel pape	2	
108	0400.191500	Хомут КБ506	clip	2	
109	0104.054502	Комплект колец поршневых		1	
110	0101.233100	Шатун		1	
111	0104.014700	Коромысло в сборе К 6500L		1	
112	0400.187200	Регулятор оборотов		1	
113	0400.061600	Бак в сб.		1	



№	Код ЛИТ	Полное описание	Название EN	Кол-во	Примечание
1	0400.315050	Прокладка резиновая	Rubber busher	1	
2	0400.315100	Шарик стальной 6,3мм	BALL, STEEL	1	
3	0400.315150	Пружина	SPRING STOPPER	1	
4	0400.315200	Пробка резиновая пылезащитная 28х6	plug rubber28*6	1	
5	5001.002900	Подшипник 6002 RS 15х32х9	bearing 6002UG	1	
6	0400.315250	Втулка 17.3х23х65	bushing 17.3*23*65	1	
7	0400.315300	Прокладка регулировочная 15 * 24 * 1	amending washer15*24*1	1	
8	0400.315350	Втулка медная	coper busher	1	
9	0400.315400	Шестерня двойная вторичного вала	COUNTERSHAFT GEAR DUPLICATE	1	
10	0400.315450	Вал вторичный	COUNTERSHAFT	1	
11	5001.001201	Подшипник 6202RS	bearing 6202UG	1	
12	0400.315500	Кольцо стопорное для отверстий 35	CIRCLIP 35	1	
13	0400.315550	Пробка резиновая пылезащитная 35х6	plug rubber35*6	1	
14	0400.315600	Сальник 115*35*7	oil seal15*35*7	1	
15	0400.315500	Кольцо стопорное для отверстий 35	CIRCLIP 35	1	
16	5001.001201	Подшипник 6202RS	bearing 6202UG	1	

17	0400.315650	Вал приводной	DRIVE SHAFT	1	
18	0400.315700	Шестерня двойная приводного вала	DRIVE SHAFT GEAR DUPLICATE	1	
19	5001.002900	Подшипник 6002 RS 15x32x9	bearing 6002UG	1	
20	0400.315200	Пробка резиновая пылезащитная 28x6	plug rubber28*6	1	
21	0400.315750	Корпус редуктора	GEARBOX BODY	1	
22	0400.315800	Пробка резиновая пылезащитная 16x6	plug rubber16*6	1	
23	0400.315850	Сальник 12x22x6	oil seal12*22*6	1	
24	0400.315900	Винт М6х12	srew M6*16	1	
25	0400.315950	Вилка	Fork	1	
26	0400.316000	Вал вилки смещения	Gear lever fork shaft	1	
27	0400.315200	Пробка резиновая пылезащитная 28x6	plug rubber28*6	1	
28	5001.002900	Подшипник 6002 RS 15x32x9	bearing 6002UG	1	
29	0400.316050	Вал главный	mainshaft	1	
30	0400.316100	Шестерня двойная главного вала	mainshaft Gear duplicate	1	
31	0400.316150	Звездочка цепного привода малая	drive sprocket	1	
32	0400.316200	Втулка вала 20.5x25x19	shaft sleeve 20.5*25*19	1	
33	0400.316250	Шестерня привода	drive gear	1	
34	0400.316300	Шайба прокладка 17x30x2	gasket 17*30*2	1	
35	5001.001400	Подшипник6203R	bearing 6203UG	1	
36	0400.316350	Стопорное кольцо для отверстий 40	CIRCLIP 40	1	
37	0400.316400	Пылезащитная резиновая пробка 40 x7	plug rubber40*7	1	
38	0400.316450	Пылезащитная резиновая пробка 40 x7	plug rubber40*7	1	
39	0400.316350	Стопорное кольцо для отверстий 40	CIRCLIP 40	1	
40	5001.001400	Подшипник6203R	bearing 6203UG	1	
41	0400.316500	Вал шестерни переключения передач	shift gear shaft	1	
42	0400.316550	Шестерня первой передачи	shift 1 gear	1	
43	0400.316600	Втулка вала 18.5x23x20	shaft sleeve18.5*23*20	1	
44	0400.316650	Шестерня второй передачи	shift 2 gear	1	
45	0400.316700	Втулка вала 18.5x23x20	shaft sleeve 15*20*22.5	1	
46	0400.316750	Шестерня третьей передачи	shift 3 gear	1	
47	5001.001201	Подшипник 6202RS	bearing 6202UG	1	
48	0400.315200	Пробка резиновая пылезащитная 28x6	plug rubber28*6	1	
49	0400.316800	Винт М8х12	screw M8*12	6	
50	0400.316850	Крышка подшипника пылезащитная малая	dust guard plate small	1	
51	0400.316900	Сальник 25x41x9.5/13	dust guard seal25*41*9.5/13	1	
52	5001.003501	Подшипник 6005UG	bearing6005UG	1	
53	0400.316950	Звездочка ведомая	driven sprocket	1	
54	0400.317000	Выходной вал	output shaft	1	
55	5001.002501	Подшипник 6205	bearing6205	1	
56	0400.317050	Стопорное кольцо для отверстий 52	circlip52	1	
57	0400.317100	Сальник 25x52x9.5/13	dust guard seal25*52*9.5/13	1	
58	0400.317150	Крышка подшипника пылезащитная большая	dust guard plate big	1	
59	0400.317200	Пробка маслянная 20mm	oil plug	1	
60	0400.317250	Винт М10х10х12.5	screwM10*10*12.5	1	
61	0400.317300	шайба10.5х16х1.5	washer10.5*16*1.5	1	
62	0400.317350	Цепь 50 секций	chain	1	



№	Код ЛИТ	Полное описание	Название EN	Кол-во	Примечание
71	0400.305700	Винт М8х30	Screw M8*30	24	
72	0400.304200	Лезвие левое	Left blade	12	
73	0400.304300	Ступица левая внешняя.	left tube1	1	
74	0400.304400	Лезвие правое	Right blade	12	
75	0400.305800	Гайка М8	Screw M8	24	
76	0400.304500	Ступица левая внутренняя	Left tube 2	1	
77	0400.304600	Палец 8х40	Pin blot 8*40	4	
78	0400.107800	Шплинт 2,5	B pin 2.5	4	
79	0400.304700	Ступица правая внутренняя	Right tube 1	1	
80	0400.304800	Ступица правая внешняя	Right tube 2	1	
81	0400.304900	Фреза правая в сборе	80 blades Cpl.	1	
82	0400.305000	Фреза левая в сборе	80 blades Cpl.	1	
83	0400.314920	Винт М8х25	screw M8*25	8	
84.1	0400.314950	Колесо в сборе	trye 400-10	2	
85.1	0400.315000	Ступица шестигранная	wheel tube hex	2	
86	0400.304600	Палец 8х40	pin ф8*40	2	
87	0400.107800	Шплинт 2,5	clip B 2.5	2	
88	0400.314940	Шайба 10	washer ф10	8	
89	0400.314960	Гайка 10	nut M10	8	