




№	Код ЛИТ	Полное описание	Название EN	Кол-во	Примечание
1	1804.045000	Наконечник патрона защитный ERH 0724 HRE	Protective cap	1	
001	1804.054600	Втулка защитная в сборе	Protection sleeve assy	1	
2	1804.045100	Кольцо стопорное	Snap ring	1	1804.075800
002	1804.054700	Корпус редуктора в сборе	Gear housing assy	1	
3	1804.045200	Кожух	Protection sleeve	1	
003	1804.054800	Переключатель режимов в сборе	Function switch assy	1	

4	1804.045300	Кольцо ствола	Thrust ring	1	
004	1804.054900	Втулка храповика в сборе	Ratchet sleeve assy	1	
5	1804.045400	Шайба	Holding plate	1	
005	1804.055000	Цилиндр в сборе	Cylinder assy	1	
6	1804.020300	Шарик	Ball	1	
006	1804.055100	Ствол в сборе	Tool holder assy	1	
7	1804.045600	Пружина	Spring	1	
007	1804.055200	Поршень в сборе	Piston assy	1	
8	1804.045700	Кольцо стопорное	Retaining ring	1	
008	1804.055300	Фланец промежуточный в сборе	Intermediate flange assy	1	
9	1804.045800	Сальник	Oil seal	1	
009	1804.055400	Вилки переключения в сборе	Shift shaft assy	1	
10	1804.045900	Кольцо стопорное	O-ring	1	
010	1804.055500	Вал зубчатый в сборе	Toothed shaft assy	1	
11	1804.046000	Шуруп	Screw ST4.8*35	4	
011	1804.055600	Щеткодержатель в сборе	Brush holder assy	1	
12	1804.046100	Корпус	Gear housing	1	
012	1804.055700	Ручка вспомогательная в сборе	Auxiliary handle assy	1	
13	1804.046200	Подшипник игольчатый	Needle bearing	1	
14	1804.046300	Подшипник открытый	Ball bearing	1	
15	1804.046400	Кнопка	Red button	1	
16	1804.046500	Пружина	Compression spring	1	
17	1804.046600	Рычаг	Driver pin	1	
18	1804.046700	Уплотнитель	O-ring	1	
19	1804.046800	Ручка	Selector knob	1	
20	1804.046900	Кольцо стопорное	Snap ring	1	
21	1804.047000	Кольцо стопорное	Snap ring	1	
22	1804.047100	Шайба	Supporting disc	1	
23	1804.047200	Пружина	Compression spring	1	
24	1804.047300	Шестерня	Cylindrical gear	1	
25	1804.047400	Диск	Catch disc	1	
26	1804.047500	Кольцо стопорное	Snap ring	1	
27	1804.047600	Ствол	Ratchet sleeve	1	
28	1804.047700	Штифт	Straight pin	3	(см.1804.076000, 1804.076100)
29	1804.047800	Кольцо	Seal ring	1	
30	1804.047900	Втулка	Thrust ring	1	
31	1804.048000	Ударник	Impact bolt	1	
32	1804.048100	Обойма	Guide bushing	1	
33	1804.048200	Кольцо	O-ring	1	
34	1804.048300	Кольцо	O-ring	1	
35	1804.048400	Обойма	Damping bushing	1	
36	1804.048500	Кольцо	Snap ring	1	
37	1804.048600	Поршень	Striker	1	
38	1804.048700	Кольцо	O-ring	1	
39	1804.048800	Гильза	Piston	1	
40	1804.048900	Шток	Shim ring	1	
41	1804.049000	Кольцо	Piston pin	2	
42	1804.049100	Втулка	Bushing	1	
43	1804.049200	Кольцо	O-ring	1	
44	1804.049300	Основание	Intermediate flange	1	
45	1804.049400	Флис	Wool felt	1	
46	1804.049500	Кольцо	O-ring	1	
47	1804.049600	Вал	Shift shaft	1	
48	1804.049700	Рычаг	Shift Plate	1	
49	1804.049800	Пружина	SPRING	1	
50	1804.049900	Рычаг 1	Shift Plate 1	1	
51	1804.050000	Рычаг 2	Shift Plate 2	1	
52	1804.050100	Вал зубчатый	Toothed shaft	1	
53	1804.050200	Шестерня	Clutch assy	1	
54	1804.050300	Подшипник колебания	Drived end shield	1	

55	1804.050400	Шестерня цилиндрическая	Cylindrical gear	1	
56	5001.001900	Подшипник 607Z	Ball bearing 607	1	1804.050500
57	1804.050600	Подшипник	Ball bearing 627	1	
58	1804.050700	Шайба	Washer	1	
59	1804.050800	Винт M4x12	Screw M4x12	3	
60	1804.050900	Шайба стопорная	Spring washer	3	
61	5001.003800	Подшипник 609 RS	Ball bearing 609	1	1804.051000
62	1804.051100	Фланец	End shield	1	
63	1804.051200	Винт	Screw M4*10	2	
64	1804.051300	Ротор	Armature	1	
65	5001.001900	Подшипник 607Z	Ball bearing 607	1	1804.050500
66	1804.051400	Дефлектор	Air-deflector ring	1	
67	1804.051500	Шуруп	Screw St4.2*13	4	
68	1804.051600	Статор	Stator	1	
69	1804.051700	Фиксатор	Suppressor box	2	
70	1804.051800	Защита подшипника	Rubber bearing sleeve	1	
71	1804.051900	Корпус	Motor housing	1	
72	1804.052000	Пластина	Slip sheet	2	
73	1804.052100	Контакт	Switch contact	2	
74	1804.052200	Пружина	Spring	2	
75	1804.052300	Кнопка	L/R button	2	
76	1804.052400	Шарик	Steel ball	2	
77	1804.052500	Держатель щетки	Brush holder	1	
78	1804.052600	Щетки графитовые 2шт	Carbon brush	1	
79	1804.052700	Пружина	Brush spring	2	
80	1804.052800	Держатель щетки	Copper brush holder	2	
81	1804.052900	Крышка корпуса	Housing cover	1	
82	1804.053000	Шуруп	Screw St4*35	1	
83	1804.053100	Шуруп	Screw St4.1*18	2	
84	1804.061500	Выключатель	Switch	1	1804.053200
85	1804.053300	Конденсатор	Capacitor	1	
86	1804.053400	Дроссель	Inductor	1	
87	1804.053500	Шуруп	Screw St4*16	2	
88	1804.053600	Фиксатор кабеля	Cord clip	1	
89	1804.053700	Кабель	Cord	1	
90	1804.053800	Защита кабеля	Cord guard	1	
91	1804.053900	Ручка	Auxiliary handle	1	1804.055700
92	1804.054000	Основание	Support block	1	1804.055700
93	1804.054100	Пружина	Compression spring	1	
94	1804.054200	Держатель фиксатора	Clamp holder	1	1804.055700
95	1804.054300	Болт	T-bolt	1	
96	1804.054400	Ограничитель глубины	Depth guage	1	
97	1804.054500	Скоба	Clamping band	1	
98	1803.029101	Патрон ключевой 1.5-13мм, с адаптером под SDS+		1	