


Оборудование: П 1340ЭМ

Схема: базовая



№	Код ЛИТ	Полное описание	Название EN	Кол-во	Примечание
1	1804.099100	Колпачок пылезащитный		1	
2	1804.099150	Кольцо	Reel set	2	
3	1804.099200	Шайба уплотнительная	Ferrule gaskets	1	
4	1804.099250	Муфта	Sleeve set	1	
5	1804.099300	Прокладка пластиковая	Gap sleeve	1	
6	1804.099350	Втулка	Positioning sleeve	1	
7	1804.099400	Втулка подвижная	Push sleeve	1	
8	1804.099450	Ограничитель	Lock inserts	2	
9	1804.099500	Шайба пружины	Ferrule pads	1	
10	1804.099550	Пружина втулки	Sleeve spring	1	
11	1804.099600	Ложe пружины	Reel spring seat	1	
12	1804.099650	Винт с шестигранным отверстием в головке М4 × 16	M4 × 16 hexagon socket screws	2	
13	1804.099700	Корпус	Head shell cover	1	
14	1804.099750	Винт М6 × 23	M6 × 23 Hex. Socket Screw (Black)	4	
15	1804.099800	Корпус ствола в сборе	Head shell assembly	1	
15.1	1804.099850	Корпус ствола	Head shell	1	
15.2	1804.099900	Сальник	Oil seal	1	
15.3	1804.099950	6806ZZ подшипник	61806 bearing	1	
16	1804.100000	Кольцо резиновое	Head shell O-ring	1	
17	1804.100050	Ствол малый	Small turn sets	1	
18	1804.100100	Уплотнитель бойка	Hammer O-Ring	2	
19	1804.100150	Боек	Hammer bar	1	
20	1804.100200	Кольцо стержня ударника	Hammer rods	1	
21	1804.100250	Втулка резиновая стержня ударника.	Hammer rod rubber sleeve	1	
22	1804.100300	Прокладка	Rubber gasket	1	
23	1804.100350	Ствол большой	Big turn sets	1	
24	1804.100400	Шарик стальной Ф7 подшипника наборного	Ф7 steel ball	8	
25	1804.100450	Обойма подшипника наборного	Steel ball sets	1	
26	1804.100500	Пружина муфты	Reel spring	1	

27	1804.100550	Прокладка	Turn cover gasket	1	
28	1804.100600	Кольцо стопорное	Cylinder front reed	1	
29	5001.005405	Подшипник 6907 RS	61907 bearing	1	
30	1804.100700	Кольцо стопорное	Outer sleeve spring	1	
31	1804.100750	Шайба фигурная	Bearing gasket	1	
32	1804.100800	Пружинная шайба 1	Spring washer 1	1	
33	1804.100850	Пружинная шайба 2	Spring washer 2	1	
34	1804.100900	Пружина	Reel spring	1	
35	1804.100950	Муфта	Clutch sleeve	1	
36	1804.101000	Пружина муфты предохранительной	Clutch spring	1	
37	1804.101050	Муфта предохранительная	clutch	1	
38	1804.101100	Ответная часть муфты предохранительной	Wheel gear	1	
39	1804.101150	Ударник в сборе	Hammer assembly	1	
39.1	1804.101200	Ударник	Hammer mass	1	
39.2	1804.101250	Кольцо ударника резиновое	Hammer O-Ring	1	
40	1804.101300	Поршень в сборе	Piston components	1	
40.1	1804.101350	Поршневой палец	Piston pin	1	
40.2	1804.101400	поршень	piston	1	
40.3	1804.101450	Кольцо поршня	Hammer O-Ring	1	
40.4	1804.101500	Кольцо пальца	Piston pin O-ring	1	
40.5	1804.101550	Шатун	Connction shaft	1	
41	1804.101600	Редуктор в сборе	Gearbox assembly	1	
41.1	1804.101650	Втулка редуктора	Gearbox bushings	1	
41.2	1804.101700	Редуктор	Gearbox	1	
41.3	5001.005200	Подшипник 6904 Z	61904 bearing	1	1804.102250
41.4	1804.102300	Вал шестерни, резьбовой	Pinion	1	
41.5	1804.102350	Уплотнитель шестерни кольцевой	Pinion O-ring	1	
41.6	1804.102400	Шестерня 61 зуб	61-tooth gears	1	
41.7	1804.102450	Вал эксцентриковый	Eccentric shaft	1	
41.8	5001.000400	Подшипник 6004RS	6004 bearing	1	
41.9	1804.102550	Ф19 эластичное кольцо	Ф19 elastic ring	1	
41.10	1804.102600	Шестерня эксцентрикового вала	Eccentric shaft gear	1	
42	1804.102650	Уплотнитель	Piston O-Ring	1	
43	1804.102700	Переключатель	Knob	1	
44	1804.102750	Пробка в сборе	Fuel filler assembly	1	
44.1	1804.102800	Пробка	Grease cover O-ring	1	
44.2	1804.102850	Уплотнитель	Garment cover	1	
45	1804.102900	Крышка редуктора в сборе	Gear box cover assembly	1	
45.1	5001.002000	Подшипник 608 RS	608 bearing	1	
45.2	1804.103000	Подшипник игольчатый НК1010	HK1010 needle bearing	1	1812.014800 5001.016100
45.3	1804.103050	Крышка редуктора	Gear box cover	1	
46	1804.103100	Кольцо уплотнительное крышки редуктора	Gearbox Seal Ring	1	
47	1804.103150	Шайба эксцентрикового вала	Eccentric shaft washer	1	
48	1804.103200	Винты ST5 × 25	ST5 × 25 Phillips screws	10	
49	1804.103250	Седло переднее буферной пружины	Buffer spring front seat	1	
50	1804.103300	Блок крепления	Handle Block Hold Block	2	
51	1804.103350	перемычка	Fixed block anti-slip buckle	1	
52	1804.103400	Кожух редуктора	Gear box cover	1	
53	1804.103450	Переключатель в сборе	Knob assembly	1	
54	1804.103500	Винт ST3.9 × 16	ST3.9 × 16 crosshead screws	1	
55	5001.000201	Подшипник 6201RS	6201 bearing (high speed)	1	1804.103550
56	1804.103600	Сальник ф32 × ф15.7 × 8	Oil seal ф32 × ф15.7 × 8	1	
57	1804.103650	Верхний кронштейн	Upper ventilation plate	1	
58	1804.103700	Ротор в сборе	Rotor assembly	1	
58.1	1804.103750	Ротор с магнитным датчиком (см. также поз 91)	Rotor assembly	1	
58.2	5001.002000	Подшипник 608 RS	608 bearing (high speed)	1	1804.103800
59	1804.103850	Винты ST5 × 55	ST5 × 55 Phillips screws	2	
60	1804.103900	Статор	Stator assembly	1	
61	1804.103950	Корпус двигателя	chassis	1	

62	1804.104000	Щеткодержатель	Carbon brush holder assembly	1	
63	1804.104050	Щетки графитовые 2шт	Carbon Brush	1	
64	1804.104100	Пружина щётки	Circle spring	2	
65	1804.104150	Винт ST4.2 × 18	ST4.2 × 18 crosshead screws	7	
66	1804.104200	Дефлектор	Rear guide plate	1	
67	1804.104250	Крыльчатка	Fan	1	
68	1804.104300	Гайка с фиксацией М6	M6 self-tightening nuts	1	
69	1804.104350	Корпус крыльчатки двигателя	Enclosure rear cover	1	
70	1804.104400	Регулятор оборотов в сборе	Governor assembly	1	
71	1804.104450	Винт ST4 × 16	ST4 × 16 Phillips screws	3	
72	1804.104500	Световод индикаторов	Indicator light	1	
73	1804.104550	Соединительный кабель регулятора	Governor patch cord	1	
74	1804.104600	Основание прижимной пластины	Crimping plate	1	
75	1804.104650	Пластина	Pressure plate	1	
76	1804.104700	Кабель сетевой с вилкой, 2x1мм, D8, L3.1м	power cable	1	
77	1804.104750	Защита кабеля	Power jacket	1	
78	1804.104800	Буферная пружина	Buffer spring	1	
79	1804.104850	Шайба М5	M5 screw flat pad	2	
80	1804.101750	Крышка двигателя	Handle seat	1	
81	1804.101800	Седло пружины	Buffer spring rear seat	1	
82	1804.101850	Гофр пружины	Buffer dust cover	1	
83	1804.101900	Ручка	handle	1	
84	1804.101950	Шайба	Handle connection gasket	2	
85	1804.102000	Клавиша	Switch button	1	
86	1804.102050	Седло выключателя	Switch seat	1	
87	1804.102100	Выключатель	switch	1	
88	1804.102150	Крышка задняя	Back cover	1	
89	1804.102200	Вспомогательная рукоять в сборе	Auxiliary handle assembly	1	
89.1	1804.104900	Болт М8	M8 bolts	1	
89.2	1804.104950	Хомут вспомогательной рукояти	Handle iron ring	1	
89.3	1804.105000	Фиксатор	Handle seat stamping part	1	
89.4	1804.105050	Корпус рукояти	Auxiliary handle seat	1	
89.5	1804.105100	Гайка М6	M6 nut	1	
89.6	1804.105150	Барашковый винт	Wing screw	1	
89.7	1804.105200	Рукоять	Streight auxiliary handle	1	
89.8	1804.105250	Гайка М8	M8 nut	1	
90	1804.105300	Ограничитель глубины	Ruler	1	
91	1804.103701	Ротор без магнитного датчика и подшипника		1	