

Control Consequence on ATT					Cross Recessed Pan Head Tapping	
Page	2	1805.086350	Саморез ST4.8×35	Саморез ST4.8×35		4
	3		Кнопка блокиратора см. Т1	Кнопка блокиратора см. Т1		1
Bearing Cover	4		Пружина блокиратора см. Т1	Пружина блокиратора см. Т1		1
	5		штифт блокиратора см. Т1	штифт блокиратора см. Т1		1
Bearing	6	1805.086400	корпус головки редуктора	корпус головки редуктора	Barrel	1
9   1806-080000   Virtuamistrations cannot p (30 8-0.2)   Depth (30 8-0.2)   1   1   1   1   1   1   1   1   1	7	1805.086450	Шестигранная гайка M10×1	Шестигранная гайка M10×1	Hex Nut M10×1	1
10   5001.090000   Figure	8		Шестерня малая ведущая см. T2	Шестерня малая ведущая см. T2		0
11   1805.086500   Requirement Milly 79/23 (2213.015.00)   Reprint requirement Milly 79/23 (2213.015.00)   Peropo	9	1805.086500	Уплотнительное кольцо (30,8×3,2)	Уплотнительное кольцо (30,8×3,2)	O Ring (30.8×3.2)	1
12	10	5001.018000	**	Подшипник качения 6300DD (LFB)	Ball Bearing 6300Dd (LFB)	1
1950.089800   Portop MUZ 28239 (E221.015.00)   Portop   Armsture (Augle Girsten) DongCheng   1   1950.089800   Depending MUZ 28239 (E221.015.00)   Defenency   Depending MUZ 28239 (E221.015.00)   Depending MUZ 28239 (E22	11	1805.086550		Крышка подшипника	Bearing Cover	1
14	12	1805.086600	, ,	Ротор	Armature (Angle Grinder) DongCheng	1
15	13	1805.086650	Дефлектор МШУ 2623Э (Е2213.015.00)	Дефлектор	Baffle Plate	1
195.0869000   Numarian MILIV 20233 (1223 3 0.15.00)   Embassive   Embassing Cover   1	14	5001.003000	Подшипник 6000 RS		Ball Bearing 6000VV-Dc02 (LFB)	1
17	15	1805.086700	Пыльник МШУ 2623Э (E2213.015.00)	` ,	Bearing Cover	1
17   S001.002004   Першинник (100 VV, SX22X7   Першинни	16	1805.086750			Auxiliary Handle(M14 External Thread)	1
19			, , , ,	' '	, ,	
19		00011002001		,,	24254g 666.22 (.1.6.1.)	
100   1000		4005.00000			Cross Recessed Pan Head Tapping	
21			×10	×10	Screw M5×10 (With Spring Washer)	
22   1805.086000   Выходной вал   Выходной вал   Dilve Spindle   1			Крышка выходного подшипника		1	1
23	21	5001.001400	Подшипник 6203 RS	Подшипник качения 6203DD (LFB)	Ball Bearing 6203Dd (LFB)	1
24   1805.087000   Крышка корпуса головии   Крышка корпуса головии   Gear Housing Cover   1	22	1805.086900	Выходной вал	Выходной вал	Drive Spindle	1
25	23	1805.086950	Уплотнительное кольцо (82×2)	Уплотнительное кольцо (82×2)	O Ring (82×2)	1
26         1805.087100         Крышка пылезащитная         Крышка пылезащитная         Ргобестіve Cover         1           28         1805.087150         Кожух в оборе         Кожух в оборе         Wheel Guard Assembly         1           29         Фланец внутренний см. Т4         Фланец внутренний см. Т4         1           30         Фланец внутренний см. Т4         Фланец внешний см. Т4         1           31         1805.087200         Самора ST5×75         Самора ST5×75         Cross Recossed Hax Head Tapping Screw SI5×75         2           32         1805.087250         Статор MUY 26233 (E2213.015.00)         Статор         Slator (Angle Ginder) Dong Cheng         1           33         1805.087350         Спиральная пружина         Спиральная пружина         Coll Spring         2           36         1805.087450         Щеткодержатель (17×7)         Щеткодержатель (17×7)         Визина (17×7)         Визина Нобет (17×7)         2           37         1805.087450         Крышка цеточного отдела         Крышка щеточного отдела         Самора ST4×12         Сотав Recessed Fan Head Tapping Screw SH4×12 (With Steps) Stay 10         1 <tr< td=""><td>24</td><td>1805.087000</td><td>Крышка корпуса головки</td><td>Крышка корпуса головки</td><td>Gear Housing Cover</td><td>1</td></tr<>	24	1805.087000	Крышка корпуса головки	Крышка корпуса головки	Gear Housing Cover	1
1805.087150   Кожух в сборе   Кожух в сборе   Wheel Guard Assembly   1   1   1   1   1   1   1   1   1	25	1805.087050	Винт М5×16	Винт М5×16	Hex Socket Head Screw M5×16	4
29         Фланец внутренний см. Т4         Фланец внешний см. Т4         1           30         Фланец внешний см. Т4         4         Фланец внешний см. Т4         1           31         1805 087200         Саморез STS-75         Стотор         Stator (Angle Grinder) DengCheng         2           32         1805 087300         Корпус MIUУ 28233 (E2213.015.00)         Корпус         Motor Housing(Eiltech)         1           33         1805 087300         Корпус MIUУ 28233 (E2213.015.00)         Корпус         Motor Housing(Eiltech)         1           36         1805 087400         Щетходержатель (17×7)         Щетходержатель (17×7)         Brash Holder (17×7)         2           37         1805 087400         Комплект цеток графитовых (одна без автоотключением, одна без автоотключени	26	1805.087100	Крышка пылезащитная	Крышка пылезащитная	Protective Cover	1
30   Фланец внешний см.Т4   Фланец внешний см.Т4   1   1   1   1   1   1   1   1   1	28	1805.087150	Кожух в сборе	Кожух в сборе	Wheel Guard Assembly	1
1805.087200   Саморев ST5×75   Саморев ST5×75   Саморев ST5×75   Стотор MIJV 26233 (E2213.015.00)   Статор   Stator (Angle Grinder) DongCheng   1	29		Фланец внутренний см. Т4	Фланец внутренний см. Т4		1
1805.087200   Статор MIJY 26233 (E2213.015.00)   Статор Motor Housing (Clinech)	30		Фланец внешний см.Т4	Фланец внешний см.Т4		1
33   1805.087300   Корпус MIJV 26233 (E2213.015.00)   Корпус Motor Housing(Elitech)   1   1   355   1805.087300   Спиральная пружина   Спиральная пружина   Спиральная пружина   Сой Spring   2   2   36   1805.087400   Щеткодержатель (17×7)   Щеткодержатель (17×7)   Втих Нойог (17×7)   Втих Нойог (17×7)   1805.087450   Петотисночения МIJV 26233   Втих Нойог (17×7)   1805.087450   Петотисночения МIJV 26233   Втих Нойог (17×7)   Втих Нойог (17×7)   Втих Нойог (17×7)   1805.087450   Петотисночения МIJV 26233   Втих Нойог (17×7)   Петотисночения МIJV 26233   Петотисночения	31	1805.087200	Саморез ST5×75	Саморез ST5×75		2
35	32	1805.087250	Статор МШУ 2623Э (Е2213.015.00)	Статор	Stator (Angle Grinder) DongCheng	1
36	33	1805.087300	Корпус МШУ 2623Э (Е2213.015.00)	Корпус	Motor Housing(Elitech)	1
1805.087450   Комплект щегок графитовых/одна с автотключением, одна без автотоключением, одна без автотключением, одна без без Керы Мишу Безов ЗТА 12 Саморез ST4 12 Саморез ST4 12 Саморез ST4 14 Саморез ST4	35	1805.087350	Спиральная пружина	Спиральная пружина	Coil Spring	2
37         1805.087450         автототключением, одна без атототключением (одна без атототключением). Одна без атототключением, одна без затот стоя в атототключением, одна без атототключением, одна без затототключением, одна без затотототключением, одна без затотототключением, одна без затотот затототключением, одна без	36	1805.087400	Щеткодержатель (17×7)	Щеткодержатель (17×7)	Brush Holder (17×7)	2
39	37	1805.087450	автоотключением, одна без автоотключения) МШУ 2623Э	автоотключением, одна без		1
1005.087300   Саморез S14-12   Screw St4x12 (With Steps)   4	38	1805.087500	Крышка щеточного отдела	Крышка щеточного отдела	9	2
40         1805.087600         26233 (E2213.015.00)*         Быключатель (Jlaben PA7-15/2(B))         Switch (EE/Ha7-15/2(B))         1           41         1805.087600         Самораз ST4×16         Самораз ST4×16         Сгоя Recessed Pan Head Tapping Screw(With Steps) St4×16         1           42         1805.087700         Фиксатор кабеля         Фиксатор кабеля         Strain Relief         1           43         1805.087750         Самораз ST5×25         Самораз ST5×25         Cross Recessed Pan Head Tapping Screw St5×25 (With Steps)         4           44         1805.087800         Корпус ручки(правая часть)см. ТЗ         Корпус ручки(правая часть)см. ТЗ         Сгоя Recessed Pan Head Tapping Screw St5×25 (With Steps)         2           45         1805.087850         Корпус ручки(правая часть)см. ТЗ         Корпус ручки(правая часть)см. ТЗ         1           46         1805.087900         Корпус ручки(певая часть) см. ТЗ         Корпус ручки(правая часть) см. ТЗ         1           47         1805.087950         защита кабеля         защита кабеля         Cord Guard         1           48         1805.088000         Шнур питания 2,85 М         Кабель питания 2,85 М         Роwеr Cord 2.85M         1           49         1805.088100         ключ         ключ         ключ         Чгень         1 <t< td=""><td>39</td><td>1805.087550</td><td>Саморез ST4×12</td><td>Саморез ST4×12</td><td></td><td>4</td></t<>	39	1805.087550	Саморез ST4×12	Саморез ST4×12		4
41         1805.087650         Саморез ST4×16         Саморез ST4×16         Cross Recessed Pan Head Tapping Screw(With Steps) SI4×16         1           42         1805.087700         Фиксатор кабеля         Фиксатор кабеля         Strain Relief         1           43         1805.087750         Саморез ST5×25         Саморез ST5×25         Cross Recessed Pan Head Tapping Screw St5×25 (With Steps)         4           44         1805.087800         Саморез ST4.2×25         Саморез ST4.2×25         Cross Recessed Pan Head Tapping Screw St5×25 (With Steps)         2           45         1805.087850         Корпус ручки(правая часть)см. Т3         Корпус ручки(правая часть)см. Т3         1           46         1805.087900         Корпус ручки(левая часть) см. Т3         Корпус ручки(левая часть) см. Т3         1           47         1805.087950         защита кабеля         защита кабеля         Сого Guard         1           48         1805.088000         Шнур питания 2,85 М         Кабель питания 2,85 М         Роwer Cord 2,85M         1           49         1805.088050         Изолирующая шайба         Изолирующая шайба         Ільиlation Washer         1           71         1805.088150         Блокиратор в сборе МШУ 26233 (E2213.015.00)         Блокиратор в сборе         Locking Assembly         1	40	1805.087600		Выключатель (Jiaben FA7-15/2(B)	Switch (佳奔fa7-15/2(B))	1
42 1805.087700 Фиксатор кабеля Фиксатор кабеля Strain Relief 1 43 1805.087750 Саморез ST5×25 Саморез ST5×25 Саморез ST5×25 Стоъ Recessed Pan Head Tapping Screw St5×25 (With Steps) 4 44 1805.087800 Саморез ST4.2×25 Саморез ST4.2×25 Стоъ Recessed Pan Head Tapping Screw St6×25 (With Steps) 2 45 1805.087850 Корпус ручки(правая часть) см. Т3 Корпус ручки(правая часть) см. Т3 Корпус ручки(правая часть) см. Т3 1 46 1805.087900 Корпус ручки(певая часть) см. Т3 Корпус ручки(певая часть) см. Т3 Стоъ Recessed Pan Head Tapping Screw St64.2×25 (With Steps) 2 45 1805.087850 Корпус ручки(правая часть) см. Т3 Корпус ручки (правая часть) см. Т3 1 46 1805.087950 защита кабеля Защита кабеля Согd Guard 1 48 1805.088000 Шнур питания 2,85 М Кабель питания 2,85 М Роwer Cord 2.85М 1 49 1805.088050 Изолирующая шайба Изолирующая шайба Ілѕиlаtion Washer 1 861 1805.088100 Ключ Ключ Ключ Wrench 1 1 1805.088150 Блокиратор в оборе МШУ 26233 (Е2213.015.00) Комплект шестерней МШУ 26233 (Е2213.015.00) Корпус ручки в сборе Серт Варе Set 1 1 1805.088250 Корпус ручки в сборе МШУ 26233 (Е2213.015.00) Корпус ручки в сборе Серт Hange Set 1 1 1805.088300 Корпус ручки в сборе МШУ 26233 (Е2213.015.00) Корпус головки редуктора в сборе Gear Housing Assembly 1 1 1805.088400 Крански редуктора в сборе МШУ 26233 (Е2213.015.00) Корпус головки редуктора в сборе Gear Housing Assembly 1 1 1805.088400 Крански редуктора в сборе МШУ 26233 (Е2213.015.00) Крански редуктора в сборе Серт Housing Assembly 1 1 1805.088400 Крански редуктора в сборе МШУ 26233 (Е2213.015.00) Крански редуктора в сборе Серт Housing Assembly 1 1 1805.088400 Крански в сборе МШУ 26233 (Е2213.015.00) Крански редуктора в сборе Серт Housing Assembly 1	41	1805.087650	,	Саморез ST4×16		1
43         1805.087750         Саморез ST5×25         Саморез ST5×25         Cross Recessed Pan Head Tapping Screw St5×25 (With Steps)         4           44         1805.087800         Caморез ST4.2×25         Caморез ST4.2×25         Cross Recessed Pan Head Tapping Screw St4.2×25 (With Steps)         2           45         1805.087850         Корпус ручки(правая часть) см. ТЗ         Корпус ручки(правая часть) см. ТЗ         1           46         1805.087900         Корпус ручки(певая часть) см. ТЗ         Корпус ручки(певая часть) см. ТЗ         1           47         1805.087950         защита кабеля         защита кабеля         Cord Guard         1           48         1805.088000         Шнур питания 2,85 М         Кабель питания 2,85 М         Power Cord 2.85M         1           49         1805.088050         Изолирующая шайба         Изолирующая шайба         Insulation Washer         1           861         1805.088100         Ключ         ключ         Ключ         Wrench         1           17         1805.088150         Блокиратор в сборе МШУ 26233 (E2213.015.00)         Комплект шестерней         Gear Set         1           13         1805.088250         Корпус ручки в сборе МШУ 26239 (E2213.015.00)         Корпус ручки в сборе         Left And Right Handle Assembly         1 <t< td=""><td>42</td><td>1805.087700</td><td>Фиксатор кабеля</td><td>Фиксатор кабеля</td><td>` ' '</td><td>1</td></t<>	42	1805.087700	Фиксатор кабеля	Фиксатор кабеля	` ' '	1
44 1805.087800 Саморез ST4.2×25 Саморез ST4.2×25 Соморез ST4.2×25 Соморез ST4.2×25 Соморез ST4.2×25 Соморез ST4.2×25 Соморез ST4.2×25 (With Steps) 2  45 1805.087800 Корпус ручки(правая часть) см. Т3 Корпус ручки(правая часть) см. Т3 1  46 1805.087900 Корпус ручки(певая часть) см. Т3 Корпус ручки(певая часть) см. Т3 1  47 1805.087950 защита кабеля защита кабеля Согд Guard 1  48 1805.088000 Шнур питания 2,85 М Кабель питания 2,85 М Роwer Cord 2.85М 1  49 1805.088050 Изолирующая шайба Изолирующая шайба Insulation Washer 1  861 1805.088100 ключ ключ Ключ Игелсh 1  11 1805.088150 Блокиратор в сборе МШУ 26239 (Е2213.015.00) Комплект шестерней Сергия в сборе Сергия в сборе Сергия в сборе Сергия в сборе Певар В Соре					Cross Recessed Pan Head Tapping	
45 1805.087850 Корпус ручки(правая часть)см. ТЗ Корпус ручки(правая часть)см. ТЗ 1 1805.087900 Корпус ручки(певая часть) см. ТЗ Корпус ручки(певая часть) см. ТЗ 1 1805.087950 защита кабеля защита кабеля Согд Guard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			·	'	Cross Recessed Pan Head Tapping	
461805.087900Корпус ручки(левая часть) см. ТЗКорпус ручки(левая часть) см. ТЗ1471805.087950защита кабелязащита кабеляCord Guard1481805.088000Шнур питания 2,85 МКабель питания 2,85 МPower Cord 2.85М1491805.088050Изолирующая шайбаИзолирующая шайбаInsulation Washer18611805.088100ключключWrench1T11805.088150Блокиратор в сборе МШУ 2623Э (Е2213.015.00)Блокиратор в сбореLocking Assembly1T21805.088200Комплект шестерней МШУ 2623Э (Е2213.015.00)комплект шестернейGear Set1T31805.088250Корпус ручки в сборе МШУ 2623Э (Е2213.015.00)Корпус ручки в сбореLeft And Right Handle Assembly1T41805.088300комплект фланцев в сбореКорпус головки редуктора в сбореFlange Set1T51805.088350Корпус головки редуктора в сборе МШУ 2623Э (Е2213.015.00)Корпус головки редуктора в сбореGear Housing Assembly1T61805.088400Крышка корпуса головки в сборе МШУ 2623 (Е2213.015.00)Крышка корпуса головки в сбореGear Housing Assembly1				·	Screw St4.2×25 (With Steps)	
471805.087950защита кабелязащита кабеляСогд Guard1481805.088000Шнур питания 2,85 МКабель питания 2,85 МPower Cord 2.85М1491805.088050Изолирующая шайбаИзолирующая шайбаInsulation Washer18611805.088100ключключWrench1T11805.088150Блокиратор в сборе МШУ 2623Э (Е2213.015.00)Блокиратор в сбореLocking Assembly1T21805.088200Комплект шестерней МШУ 2623Э (Е2213.015.00)комплект шестернейGear Set1T31805.088250Корпус ручки в сборе МШУ 2623Э (Е2213.015.00)Корпус ручки в сбореLeft And Right Handle Assembly1T41805.088300комплект фланцев в сборекомплект фланцев в сбореFlange Set1T51805.088350Корпус головки редуктора в сборе МШУ 2623Э (Е2213.015.00)Корпус головки редуктора в сбореGear Housing Assembly1T61805.088400Крышка корпуса головки в сборе МШУ 2623Э (Е2213.015.00)Крышка корпуса головки в сбореGear Housing Cover Assembly1			, , , , , , ,			
481805.088000Шнур питания 2,85 МКабель питания 2,85 МPower Cord 2.85М1491805.088050Изолирующая шайбаИзолирующая шайбаInsulation Washer18611805.088100ключключWrench1T11805.088150Блокиратор в сборе МШУ 26233 (Е2213.015.00)Блокиратор в сбореLocking Assembly1T21805.088200Комплект шестерней МШУ 26233 (Е2213.015.00)комплект шестернейGear Set1T31805.088250Корпус ручки в сборе МШУ 26233 (Е2213.015.00)Корпус ручки в сбореLeft And Right Handle Assembly1T41805.088300комплект фланцев в сборекомплект фланцев в сбореFlange Set1T51805.088350Корпус головки редуктора в сборе МШУ 26239 (Е2213.015.00)Корпус головки редуктора в сбореGear Housing Assembly1T61805.088400Крышка корпуса головки в сборе МШУ 26239 (Е2213.015.00)Крышка корпуса головки в сбореGear Housing Cover Assembly1			, , , , ,	, , , , ,		
491805.088050Изолирующая шайбаИзолирующая шайбаInsulation Washer18611805.088100ключключWrench1T11805.088150Блокиратор в сборе МШУ 26233 (E2213.015.00)Блокиратор в сбореLocking Assembly1T21805.088200Комплект шестерней МШУ 26233 (E2213.015.00)комплект шестернейGear Set1T31805.088250Корпус ручки в сборе МШУ 26233 (E2213.015.00)Корпус ручки в сбореLeft And Right Handle Assembly1T41805.088300комплект фланцев в сборекомплект фланцев в сбореFlange Set1T51805.088350Корпус головки редуктора в сборе МШУ 26233 (E2213.015.00)Корпус головки редуктора в сбореGear Housing Assembly1T61805.088400Крышка корпуса головки в сборе МШУ 26233 (E2213.015.00)Крышка корпуса головки в сбореGear Housing Cover Assembly1			,	•		
861         1805.088100         ключ         ключ         ключ         Wrench         1           T1         1805.088150         Блокиратор в сборе МШУ 26239 (E2213.015.00)         Блокиратор в сборе         Locking Assembly         1           T2         1805.088200         Комплект шестерней МШУ 26239 (E2213.015.00)         комплект шестерней         Gear Set         1           T3         1805.088250         Корпус ручки в сборе МШУ 26239 (E2213.015.00)         Корпус ручки в сборе         Left And Right Handle Assembly         1           T4         1805.088300         комплект фланцев в сборе         комплект фланцев в сборе         Flange Set         1           T5         1805.088350         Корпус головки редуктора в сборе МШУ 26233 (E2213.015.00)         Корпус головки редуктора в сборе         Gear Housing Assembly         1           T6         1805.088400         Крышка корпуса головки в сборе МШУ 26233 (E2213.015.00)         Крышка корпуса головки в сборе         Gear Housing Cover Assembly         1			**	,		
T1         1805.088150         Блокиратор в сборе МШУ 26233 (E2213.015.00)         Блокиратор в сборе         Locking Assembly         1           T2         1805.088200         Комплект шестерней МШУ 26233 (E2213.015.00)         комплект шестерней         Gear Set         1           T3         1805.088250         Корпус ручки в сборе МШУ 26233 (E2213.015.00)         Корпус ручки в сборе         Left And Right Handle Assembly         1           T4         1805.088300         комплект фланцев в сборе         комплект фланцев в сборе         Flange Set         1           T5         1805.088350         Корпус головки редуктора в сборе МШУ 26233 (E2213.015.00)         Корпус головки редуктора в сборе         Gear Housing Assembly         1           T6         1805.088400         Крышка корпуса головки в сборе МШУ 26233 (E2213.015.00)         Крышка корпуса головки в сборе         Gear Housing Cover Assembly         1			.,			
T1         1805.088150         (E2213.015.00)         Блокиратор в сооре         Locking Assembly         1           T2         1805.088200         Комплект шестерней МШУ 2623Э (E2213.015.00)         комплект шестерней         Gear Set         1           T3         1805.088250         Корпус ручки в сборе МШУ 2623Э (E2213.015.00)         Корпус ручки в сборе         Left And Right Handle Assembly         1           T4         1805.088300         комплект фланцев в сборе         комплект фланцев в сборе         Flange Set         1           T5         1805.088350         Корпус головки редуктора в сборе МШУ 2623Э (E2213.015.00)         Корпус головки редуктора в сборе         Gear Housing Assembly         1           T6         1805.088400         Крышка корпуса головки в сборе МШУ 2623Э (E2213.015.00)         Крышка корпуса головки в сборе         Gear Housing Cover Assembly         1	861	1805.088100		ключ	Wrench	
12         1805.088200         (E2213.015.00)         комплект шестерней         Gear Set         1           Т3         1805.088250         Корпус ручки в сборе МШУ 2623Э (E2213.015.00)         Корпус ручки в сборе         Left And Right Handle Assembly         1           Т4         1805.088300         комплект фланцев в сборе         комплект фланцев в сборе         Flange Set         1           Т5         1805.088350         Корпус головки редуктора в сборе МШУ 2623Э (E2213.015.00)         Корпус головки редуктора в сборе         Gear Housing Assembly         1           Т6         1805.088400         Крышка корпуса головки в сборе МШУ 2623Э (E2213.015.00)         Крышка корпуса головки в сборе         Gear Housing Cover Assembly         1			(E2213.015.00)	Блокиратор в сборе	,	1
13     1805.088250     У (E2213.015.00)     Корпус ручки в сооре     Lett And Right Handle Assembly     1       T4     1805.088300     комплект фланцев в сборе     комплект фланцев в сборе     Flange Set     1       T5     1805.088350     Корпус головки редуктора в сборе МШУ 26233 (E2213.015.00)     Корпус головки редуктора в сборе     Gear Housing Assembly     1       T6     1805.088400     Крышка корпуса головки в сборе МШУ 26233 (E2213.015.00)     Крышка корпуса головки в сборе     Gear Housing Cover Assembly     1	T2	1805.088200	(E2213.015.00)	комплект шестерней	Gear Set	1
T5         1805.088350         Корпус головки редуктора в сборе МШУ 2623Э (Е2213.015.00)         Корпус головки редуктора в сборе         Gear Housing Assembly         1           T6         1805.088400         Крышка корпуса головки в сборе МШУ 2623Э (Е2213.015.00)         Крышка корпуса головки в сборе         Gear Housing Cover Assembly         1	Т3	1805.088250		Корпус ручки в сборе	Left And Right Handle Assembly	1
То     1805.088300     26233 (E2213.015.00)     Корпус головки редуктора в сооре     Gear Housing Assembly     1       То     1805.088400     Крышка корпуса головки в сборе МШУ 2623Э (E2213.015.00)     Крышка корпуса головки в сборе     Gear Housing Cover Assembly     1	T4	1805.088300		комплект фланцев в сборе	Flange Set	1
16 1805.088400 2623Э (E2213.015.00) Крышка корпуса головки в сооре Gear Housing Cover Assembly 1	T5	1805.088350		Корпус головки редуктора в сборе	Gear Housing Assembly	1
	T6	1805.088400		Крышка корпуса головки в сборе	Gear Housing Cover Assembly	1
T7 1805.087401 Щеткодержатель в сборе с пружиной МШУ 2623Э (E2213.015.00) Щеткодержатель в сборе с пружиной 1	T7	1805.087401	Щеткодержатель в сборе с пружиной МШУ 2623Э (E2213.015.00)	Щеткодержатель в сборе с пружиной		1